



## **Standmixer MX 3 Compact**

Gebrauchsanweisung	2
Instructions for use	12
Mode d'emploi	22
Gebruiksaanwijzing	32
Brugsanvisning	42

## Allgemein


Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt und Innenräumen, jedoch nicht im Gewerbe bestimmt. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und bewahren Sie diese sorgfältig auf. Bei Weitergabe des Gerätes an andere Personen ist die Gebrauchsanweisung mit zu übergeben. Benutzen Sie das Gerät wie angegeben und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Für Schäden oder Unfälle, die durch Nichtbeachtung entstehen, wird keine Haftung übernommen.

## Hygiene

- Das Gerät nach dem Gebrauch einwandfrei Reinigen.
- Keine Rückstände zwischen dem sechsfach-Messersatz lassen.
- Das Gerät gut trocknen damit es nicht zu einer Schimmelbildung kommt.
- Die Lebensmittel auf sauberen Schneidbrettern schneiden und nicht in Verbindung mit rohem Hühnerfleisch bringen (Salmonellengefahr).

## Sicherheitshinweise

- Gerät nur gemäß Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.
- Nur benutzen, wenn Zuleitung und Gerät keine Beschädigungen aufweisen. Vor jedem Gebrauch überprüfen!
- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
- Schließen Sie den Netzstecker nur an eine ordnungsgemäß installierte und gut zugängliche Steckdose an.
- Um den Netzstecker zu ziehen, immer am Stecker – nie am Kabel – ziehen.
- Stecker ziehen nach jedem Gebrauch oder im Fehlerfall
- Reißen Sie nicht an der Netzanschlussleitung. Scheuern Sie diese nicht an Kanten und klemmen Sie diese nicht ein.
- Zuleitung von heißen Teilen fernhalten.

-  Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät und der Verpackung spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.
- Das Gerät darf nicht mit einer Zeitschaltuhr oder mit einem separaten Fernwirksystem betrieben werden!
- Bewahren Sie das Gerät nicht im Freien oder einem feuchten Raum auf.
- Tauchen Sie das Gerät niemals ins Wasser.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem oder unsachgemäßem Gebrauch, der durch die Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Den Krug nicht mehr verwenden wenn er beschädigt ist (Risse, Sprünge). Der Krug kann brechen oder undicht werden und Splitter können in die Nahrung gelangen. Das Gerät nicht mehr verwenden, wenn Flüssigkeit austritt.
- Um Gefährdungen zu vermeiden dürfen Reparaturen am Gerät, wie z.B. eine beschädigte Zuleitung austauschen, nur durch einen autorisierten Kundendienst vorgenommen werden.
- Das Gerät immer auf einer stabilen und ebenen Oberfläche betreiben.
- Das Gerät nur für die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecke benutzen.
- Niemals mit den Händen, Kochlöffel oder anderen Fremdkörpern in den Krug langen, wenn das Gerät angeschlossen ist.

- Das Gerät bitte nicht verwenden, wenn der Krug, die Kunststoffteile und die Dichtung Risse haben, undicht sind oder der Messersatz schwergängig ist.

## Vorreinigung

Das Gerät mit warmen Wasser mit Spülmittel (max. 1,2 ltr.) füllen und mit der Pulse-Taste kurz laufen lassen.

## Reinigung

- Den Netzstecker ziehen.
- Niemals das Gerät in Wasser tauchen.
- Keine Lebensmittel im Krug eintrocknen lassen und darauf achten, dass sich keine Lebensmittelreste unter oder zwischen den Messern befinden.
- Das sechsfach-Messer kann nicht vom Krug gelöst werden.
- Beim Reinigen keine Gewalt anwenden, damit das Messer und die Antriebsachse nicht verbogen werden.

## Bedienung

- Das Gerät darf bei der Reinigung nicht angeschlossen sein.
- Nie das Messer ohne den Krug einsetzen. Verletzungsgefahr!
- Wischen Sie den Motoblock feucht ab und spülen Sie den Behälter sowie Deckel in Seifenwasser. Teile anschließend trocknen.
- Der komplette Krug lässt sich mit einer leichten Drehbewegung auf dem Motorblock einrasten.
- Wenn Flüssigkeit aus dem Krug austritt das Gerät sofort ausschalten und abtrocknen.
- Sollte Flüssigkeit in den Motorblock eingedrungen sein, das Gerät in einer Fachwerkstatt überprüfen lassen.
- Bei Erstbenutzung kann es zu einem leichten Geruch kommen. Das ist normal und lässt nach einiger Benutzung nach.
- **Das Gerät nur im komplett zusammengebauten Zustand benutzen!**
- **Niemals ohne Lebensmittel oder Flüssigkeit betreiben.**
- **Bei eingeschaltetem Gerät nie den Krug abnehmen. Der Motor muss vollständig stehen.**
- **Keine Flüssigkeiten, die heißer als 60°C sind, in den kalten Krug geben, damit der Krug nicht reißt.**
- **Füllen Sie den Behälter nicht zu voll, damit nichts herausspritzen kann.**

## Arbeitsplatz

Das Gerät oder den Behälter auf eine ebene, trockene und ausreichende Arbeitsfläche stellen. Niemals an den Rand der Arbeitsfläche stellen.

Das Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, wenn der Netzstecker angeschlossen ist.

Wenn das Gerät

- nicht benutzt wird
- gereinigt wird
- bewegt wird

den Netzstecker ziehen!

## Sicherheitsschaltung

Das Gerät hat eine Sicherheitsfunktion und schaltet nach 2 Minuten im Dauerbetrieb ab. In diesem Fall eine Minute warten und erneut starten.

Die Ursache kann sein, dass zu viele oder zu große Zutaten in das Gerät eingefüllt wurden.

## Aufbewahrung

Den Krug kann man über den Motorsockel stülpen und den Deckel über die Messerspindel stecken.



# Zubereitung von Speisen

Das Gerät kann nicht zum Entsaften oder zur Hackfleischherstellung verwendet werden.

Stufe 1: 17.000 Umdrehungen	Für Cocktails, flüssige Mischungen wie Mayonnaise, Marinaden	
Stufe 2: 20.000 Umdrehungen	Pürieren von Suppen Schaumig schlagen von Flüssigkeiten	Erst eine Teilmenge mixen und dann weitere Zutaten über die Nachfüllöffnung zugeben.
Smoothie	Mixen von Drinks mit Flüssigkeiten und Obst	Flüssige Zutaten zuerst in den Mixer geben.
Ice crush	Zerkleinern von Eiswürfeln. Nicht zu große Mengen einfüllen (max. 250 gr.)	Das Gerät pulsiert dabei.
Pulse	Für Lebensmittel, die nur kurzfristig bei hoher Geschwindigkeit bearbeitet werden dürfen	Das Programm erfolgt über Tastendruck

- Flüssige Zutaten zuerst in den Krug geben, Lebensmittel nicht länger als notwendig verarbeiten.
- Bei größeren Mengen das Gerät nicht länger als 2 Minute laufen lassen.
- Den Krug nicht überfüllen – feste Lebensmittel nach und nach in kleineren Portionen über die Nachfüllöffnung in den Krug geben.
- Den Deckel immer fest verschließen, damit nichts herauspritzen kann.
- Wenn Lebensmittel an der Wand des Behälters anhaften, das Gerät ausschalten und diese mit einem Teigschaber lösen.
- Obst muss immer entkernt sein.

## Das Gerät ist nicht geeignet für:

- Entsaften von Früchten und Gemüse
- Eierschaum schlagen
- Feste Teigsorten mixen
- Gekochte Kartoffeln pürieren

Sollte das Gerät blockieren oder ungewöhnlich langsam arbeiten, bitte ausschalten, Netzstecker ziehen und die festsitzenden Lebensmittel mit einem Kunststoff-Kochlöffel entfernen.

## Korrekte Entsorgung dieses Produkts:

Ausgediente Geräte sofort unbrauchbar machen.



Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

### Verpackungs-Entsorgung

Verpackungsmaterial nicht einfach wegwerfen, sondern der Wiederverwertung zuführen. Papier-, Pappe- und Wellpappeverpackungen bei Altpapiersammelstellen abgeben. Kunststoffverpackungsteile und Folien sollten ebenfalls in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter gegeben werden



In den Beispielen für die Kunststoffkennzeichnung steht: PE für Polyethylen, die Kennziffer 02 für PE-HD, 04 für PE-LD, PP für Polypropylen, PS für Polystyrol.

## Kundenservice:

Sollte Ihr Gerät wider Erwarten einmal den Kundendienst benötigen, wenden Sie sich bitte an nachfolgende Anschrift. Wir werden dann im Garantiefall die Abholung veranlassen. Das Gerät muss transportfähig verpackt sein. **Unfreie Pakete können nicht angenommen werden!**

STEBA Elektrogeräte GmbH & Co KG  
Pointstr. 2, 96129 Strullendorf / Germany  
Vertrieb-Tel.: 09543 / 449-17 / -18,

Service-Tel.: 09543 / 449-44, Fax: 09543 / 449-19

E-Mail: [elektro@steba.com](mailto:elektro@steba.com) Internet: <http://www.steba.com>

Achtung! Elektrogeräte dürfen nur durch Elektro-Fachkräfte repariert werden, da durch unsachgemäße Reparaturen erhebliche Folgeschäden entstehen können.

## Pfirsichdrink

Zutaten:

- Reife Pfirsiche
- Grenadinesirup
- eiskalter Sekt zum Auffüllen

Pfirsiche waschen, trockenreiben und mit dem Schäler dünn abschälen. Das Fruchtfleisch vom Kern schneiden. Fruchtfleisch und einige Spritzer Grenadinesirup im Mixbecher auf Stufe 5 fein pürieren und im Sektkelch mit Sekt auffüllen.

## Ananas-Erdbeerdrink

Zutaten:

- Reife Erdbeeren
- Ananassaft
- Puderzucker
- eiskalter Sekt zum Auffüllen

Erdbeeren waschen, mit Ananassaft und Puderzucker mixen und im Sektkelch mit Sekt auffüllen.

## Pina Colada

Zutaten:

- Weißer Rum
- Ananassaft
- Kokoscreme
- etwas Sahne
- Scheiben von Ananas aus der Dose
- Eiswürfel

Eiswürfel im Mixer zerhacken und in Cocktailgläser füllen. Die anderen Zutaten im Mixer gut durchmixen, über das Eis gießen und durchrühren.

## Blue Drink

Zutaten:

- Wodka
- Ananassaft
- Kokoscreme
- Sahne
- Blue Curaçao
- Eiswürfel

Eiswürfel im Mixer zerhacken und in Cocktailgläser füllen. Die anderen Zutaten im Mixer gut durchmixen, über das Eis gießen und durchrühren.

## Red Drink (alkoholfrei)

Zutaten:

- Reife Erdbeeren
- Bananennektar
- Pfirsichnektar
- Sahne
- Eiswürfel

Alle Zutaten im Mixer ca 1 Minute pürieren und ins Glas geben.



## Smoothie Portugal

Pro Person:

- 1/2 Dosenpfirsich
- 30 gr. tiefgekühlte Brombeeren
- 3-4 EL Portwein
- Honig
- 5 Eiswürfel

Alles gut durchmischen.

## Smoothie Hawaii

Pro Person:

- 1/2 Honigmelone  
(entkernt und geschält)
- Filetstücke einer halben Orange
- Honig
- Ingwerpulver
- Crème fraîche
- 5 Eiswürfel

Alles gut durchmischen.

## Smoothie Nußknacker

Pro Person:

- 1/2 Birne und 1/2 Apfel (entkernt)
- 6 Walnußkerne
- Zitronensaft
- 5 EL Naturjoghurt
- Milch zum Verdünnen
- Honig
- 5 Eiswürfel

Alles gut durchmischen.

## Gemüsesuppe

Zutaten: 2 gekochte Kartoffeln

2 Tomaten

2 Karotten

Porree

Paprikaschote

Sellerie

Gurke

Brühwürfel (Gewürze)

Sahne + Eigelb zum Verfeinern

Alle Zutaten in den Krug geben, mit heißem Wasser aufgießen und bei Stufe 5 durchmischen.

## Tomatensuppe

Zutaten: 1 gr. Dose geschälte Tomaten

1 Knoblauchzehe gehackt

3 Schalotten fein gehackt

ca. ½ l Gemüsebrühe

1 Hand voll Basilikumblätter

Salz, Pfeffer, Zucker

2 EL Olivenöl

Crème Fraîche

Alle Zutaten im Mixer glatt pürieren und abschmecken. Im Topf erhitzen und beim Servieren einen Klecks Crème Fraîche hinzufügen.

## Selleriesuppe

Zutaten: Knollensellerie (geschält, gewürfelt und weich gekocht)

1 Zwiebel

Knoblauchzehe

Crème fraîche

Gemüsebrühe

Salz, Pfeffer, Thymian

Den in der Brühe gekochten Sellerie abgießen und die Brühe auffangen. Sellerie, Zwiebel und Knoblauchzehe in den Krug geben, einen Teil der Gemüsebrühe daraufgeben und mixen. Mit Crème fraîche und den Gewürzen verfeinern.

## Paprikacremesuppe

Zutaten: 6 rote Paprika (entkernt)

2 Schalotten

1 Knoblauchzehe

1 EL Paprikapulver süß

Chilipulver, Salz, Zucker

2 EL Olivenöl

ca. ¾ l Gemüsebrühe

1 Becher Sahne

Schalotten und Knoblauch grob hacken, in Olivenöl andünsten. Geschnittene Paprikaschoten dazu geben und weitere 15 Minuten dünsten lassen. Mit Gemüsebrühe ablöschen.

Im Mixer fein pürieren. In ein Kochgefäß geben, mit Salz, Chili, Paprikapulver sowie 1 Prise Zucker pikant abschmecken und erhitzen. Anschließend Sahne unterheben. Achtung: Suppe darf nicht kochen!

## Joghurt Dressing

Zutaten: 3 Stängel Petersilie  
2 Knoblauchzehen  
Zitronensaft  
100 gr. Schafskäse  
150 gr. Joghurt  
2 EL Olivenöl  
Salz, Pfeffer

Die Zutaten in den Krug geben, mixen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

## Avocado-Dip

Zutaten: 2 Knoblauchzehen  
1 reife entkernte Avocado  
Zitronensaft  
Joghurt  
Mayonaise  
Öl  
Chilischote, entkernt  
Salz

Die Zutaten in den Krug geben, mixen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

## Majonese

Zutaten: 2 Eigelb  
2 TL Senf  
1 TL Essig  
Salz und Pfeffer  
125 ml Pflanzenöl

Das Eigelb mit den Gewürzen auf Stufe 2 Mixen während der Mixer läuft das Öl durch die Nachfüllöffnung langsam zugeben. Ca. 1 Minute laufen lassen.

## Grüne Sauce

Zutaten: Gemischte Kräuter  
(z. B.: Borretsch, Schnittlauch, Petersilie, Dill, Kresse, Kerbel)  
Joghurt  
Sahne  
Salz, Pfeffer, Zitronensaft

Die Kräuter waschen und trocken schleudern, mit dem Joghurt und der Sahne mixen. Mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken. Man kann auch hartgekochtes Eigelb untermixen.

## Kräutersoße (kalt)

Zutaten: 3 grüne Paprikaschoten  
(entkernt und in kleine Stücke geschnitten)  
2 Hand voll gemischte Kräuter  
(gezapft und geschnitten)  
z. B. Petersilie, Schnittlauch, Basilikum, Kerbel, Liebstöckel  
1 Knoblauchzehe geschält  
ca. 5 EL Olivenöl  
1 TL Zitronensaft  
Salz, Pfeffer  
2 hart gekochte, gehackte Eier

Alle Zutaten (bis auf die Eier) im Mixer pürieren und anschließend die Eierwürfel unterheben.

## Generally


This appliance is for private and indoor use only and must not be used commercially. Please read the instruction manual carefully and keep it at a safe place. When the appliance is given to another person the instruction manual should be passed to that person, too. Only use the appliance as described in the instruction manual and pay attention to the safety information. No liability for damages or accidents will be accepted, which are caused by not paying attention to the instruction manual.

## Hygiene

- The device needs to be cleaned perfectly after each use.
- Don't leave any food particles between the blades.
- Let the device to dry in order to avoid mold formation.
- Cut all food on a clean chopping board and not together with raw chicken (danger of salmonella)

## Safety information

- The appliance must be used and plugged in only according the requirements shown on the rating label.
- Use the appliance only if the cord shows no damages. Check this before every use!
- Do not touch the power plug with wet hands.
- Connect the power plug to a properly installed and easily accessible socket only.
- To unplug the power plug, always pull the plug – not the cable.
- Plug off the appliance after each use or in case of failure.
- Do not pull at the cord. Don't pull it over edges and don't bend it too much.
- Keep the cord away from hot parts.
- The appliance must be used and plugged in only according the requirements shown on the rating label.
- Use the appliance only if the cord shows no damages. Check this before every use!
- Plug off the appliance after each use or in case of failure.

- Do not pull at the cord. Don't pull it over edges and don't bend it too much.
- Keep the cord away from hot parts.
-  The appliance can be used by children aged 8 and above and persons with limited physical, sensory or mental capabilities or lack of experience/knowledge, provided that are supervised or have been provided with instruction in the safe use of the appliance and have understood the resulting dangers. Children must not use the packaging as a plaything. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children unless they are 8 years or older and are supervised.
- Children under the age of 8 must be kept away from the appliance and the connecting cable.
- The appliance must not be operated using a timer or a separate remote system!
- Don't keep the appliance outside or in a humid environment.
- Never immerse the appliance in water.
- Use the appliance never after a malfunction, e.g. when it fell down or was damaged in any other way.
- The producer takes no responsibility for wrong use, which comes from not obeying the instruction manual.
- Don't use the Jug anymore if broken (cracked). The jug might break or become leaky; shivers might fall into the food. Don't use the device anymore if leaky.
- To avoid any dangers, any repairs at the appliance, e.g. an exchange of the cord, must only be done by an authorised repair service.
- The appliance must be used on a stable and even surface.
- The appliance is only for the intended use described in the instruction manual.
- Never put hands, spoons or other items into the jar, when the appliance is plugged in or is working.
- Never put hands, spoons or other items into the jar, when the appliance is plugged in or is working.
- Please do not use the appliance if the jar, the plastic parts and the gasket have cracks, are leaky or the knife is hard-steering.

## Pre-cleaning

Fill warm water into the jar (max. 1,2 l), add some detergent let the device run by pushing the pulse-button.

## Cleaning

- Unplug the device
- Never immerse the device into water
- Don't let food dry up into the device, pay attention that no food particles remain between the blades.
- Don't be too powerful while cleaning in order not to deform the blades or the drive axle.

## Usage:

- The appliance must not be plugged in during operation.
- Never try to insert the mixing insert without the jar into the appliance! Danger of injury!
- Wipe the motor base with a damp cloth, rinse the jar and dry all parts.
- The complete assembled jar can be easily put on the motor base with a rotary motion.
- If a leakage occurs, the appliance must be switched off and dried instantly.
- If liquid ran into the appliance, the appliance must be checked by an authorized service person.
- By the first use, there might be a slight odor. This is normal and fades after some use.
- 
- **Use the appliance only if completely assembled!**
- **The appliance must never be used without food or liquids.**
- **The jar and the lid must only be removed when the whole appliance fully stopped.**
- **Do not fill liquids, hotter than 60°C in the cold jar, otherwise the jar may break.**
- **Never overfill the jar to avoid splashes.**

## Working place

Place the appliance and the jar on an even, dry and sufficient surface. Never place on the edges of the surface.

Never leave the appliance unattended when operating.

Unplug the power cord, if the appliance should be cleaned, moved or will not be used anymore.

## Safety shut-off

For safety reasons the appliance shuts off after 2 minutes continuous operation. In this case wait one minute and restart the device.

This may be caused by too many or too big ingredients filled into the appliance.

## Storage

The jug can be put over the motor base and the lid can be put on top above the blade spindle.



## Food preparation

The appliance is not suitable as a juice extractor or to make minced meat!

Step 1: 17.000 rpm	For cocktails, liquid mixtures as mayonnaise, marinades	
Step 2: 20.000 rpm	Mashing soups Fluffy beating of liquids	First mix parts and add further ingredients through the refill opening
Smoothie	Mix drinks with liquids and fruits	First add the liquid ingredients
Ice crush	Shredding of ice cubes. Do not immerse too much (max. 250 gr.)	The appliance pulsates.
Pulse	For food which can be treated only short time at high speed.	The program starts by pushing the button

- First insert liquid ingredients into the jar, do not treat food longer than necessary.
- Do not run the appliance longer than 2 minutes if larger amounts should be prepared.
- Do not overfill the jar – refill food in smaller amounts step by step.
- Close the lid tightly to avoid splashes.
- If food sticks on the wall of the jar, shut off the device and release them using a bench scraper.
- Fruits need to be seeded.

### **The device is not suitable for:**

Juice extracting of fruits and vegetables

Beating egg whites

Mixing hard doughs

Mashing potatoes

Should the appliance get blocked or work unusually slow, the appliance must be switched off, get unplugged and jamming food must be removed carefully by using a long spoon made from plastic.



## Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

**Packaging disposal:** Do not throw away the package materials. Please put it in the recycling bin.



Gift box: Paper, should be put to the old paper collection point.  
Plastic packaging material and foils should be collected in the special collection containers.

## Service and Repair:

If the appliance must be repaired, please get in touch with your trader or with the manufacturer:

STEBA Elektrogeräte GmbH & Co KG  
Pointstr. 2, 96129 Strullendorf / Germany  
Distribution-Tel.: 09543 / 449-17 / -18,  
Service-Tel.: 09543 / 449-44, Fax: 09543 / 449-19  
e-Mail: [elektro@steba.com](mailto:elektro@steba.com) Internet: <http://www.steba.com>

## Peach drink

Ripe peaches  
Sirup of grenadine  
Cold Sparkling wine

Wash peaches, dry, peel and seed. Mix fruits and a splash of sirup on level 5 and add the sparkling wine.

## Pina Colada

White rum  
Pineapple juice  
Coconut cream  
Cream  
Slices of pineapple  
Ice cubes

Crush the ice and fill in cocktail glasses. Mix all other ingredients and top on the ice.

## Red drink (non-alcoholic)

Ripe strawberries  
Banana juice  
Peach juice  
Cream  
Ice cubes

Mix all ingredients for about 1 minute and fill in glasses.

## Pineapple- strawberry drink

Ripe strawberries  
Pineapple juice  
Icing sugar  
Cool sparkling wine

Wash strawberries and mix with pineapple juice and icing sugar. Add to a champagne cup and fill up with sparkling wine.

## Blue drink

Vodka  
Pineapple juice  
Coconut cream  
Cream  
Blue curacao  
Ice cubes

Crush ice and fill in cocktail glasses. Mix well all other ingredients and add on the ice.

## Smoothie Hawaii

½ honeydew melon (peeled and seeded)  
Filet of oranges  
Honey  
Ginger powder  
Crème fraîche  
5 ice cubes

Mix well everything.

## Smoothie Portugal

½ can of peaches  
30gr. Frozen blackberries  
3-4 tbsp. port wine  
Honey  
5 ice cubes

Mix well all ingredients.

## Nutcracker smoothie

½ pear and ½ apple  
6 walnut cores  
Lemon juice  
5 tbsp. plain yoghurt  
Milk  
Honey  
5 ice cubes

Mix well all ingredients.

## Vegetable soup

Ingredients: 2 boiled potatoes  
2 tomatoes  
2 carrots  
Leek  
1 pepper  
Celery  
Cucumber  
Bouillon cube  
Cream + yolk

Add all ingredients to the jar and top up with hot water. Mix well on level 5.

## Tomato soup

Ingredients: 1 big can of peeled tomatoes  
1 garlic clove, minced  
3 shallots, minced  
Ca. ½ l vegetable stock  
Basil leaves  
Salt, pepper, sugar  
2 Tbspn olive oil  
Crème fraiche

Mix all ingredients and season to taste. Heat into a pot and add some crème fraiche by serving.

## Celery soup

Ingredients: Celeriac (peeled, chopped and boiled)  
1 onion  
Clove of garlic  
Crème fraiche  
Vegetable stock  
Salt, pepper, thyme

Mix celery, onion, garlic and part of the vegetable stock. Season with crème fraiche and the spices.

## Pepper-crème-soup

Ingredients: 6 red pepper, seeded  
2 shallots  
1 garlic clove  
1 Tbsp. sweet paprika  
Chili powder, salt, sugar  
2 Tbsp. olive oil  
Ca ¾ l vegetable stock  
1 can cream

Mince shallots and garlic, sauté in olive oil. Add the red pepper and continue sautéing for 15 minutes. Deglaze with vegetable stock. Mash into the blender. Insert into a pot and season with salt chili, paprika and sugar and heat. Stir in the cream. Attention: soup should not boil!

## Yoghurt dressing

Ingredients: 3 stalks of parsley  
2 cloves of garlic  
Lemon juice  
100gr. Sheep cheese  
150gr. Yoghurt  
2 tbsp. olive oil  
Salt, pepper

Mix well all ingredients and season with the spices.

## Avocado-dip

Ingredients: 2 cloves of garlic  
1 ripe avocado, seeded  
Lemon juice  
Yoghurt  
Mayonnaise  
Oil  
Chili, seeded  
Salt

Mix well all ingredients and season with the spices.

## Herb sauce (cold)

Ingredients: 3 green pepper, seeded  
2 hands of mixed herbs  
(e.g. parsley, basil, chives,  
chervil, lovage)  
1 garlic clove, peeled  
Ca 5 Tbsp. olive oil  
1 Tsp. lemon juice  
Salt, pepper  
2 eggs, boiled and minced

Mix all ingredients (except eggs) into the jar. Then fold in the eggs.

## Généralement


Cet appareil est conçu pour un usage privé et non commercial. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi et gardez-le soigneusement. En cas de remise de l'appareil à une tierce personne, n'oubliez pas de joindre le mode d'emploi. N'utilisez l'appareil que selon les indications et respectez les consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages ou d'accidents résultant du non-respect des indications du mode d'emploi.

## Hygiène

- L'appareil doit être nettoyé correctement après utilisation.
- Ne laisser rien de résidus entre les couteaux.
- Laisser sécher bien l'appareil pour éviter la formation de moisissure
- Coupez les aliments sur un planche à découper propre et ne faire en contact avec le poulet cru (risque de salmonelle).

## Consignes de sécurité

- L'appareil doit être branché et utilisé conformément aux indications de la plaque signalétique.
- Contrôler avant chaque utilisation, que l'appareil ou le câble d'alimentation en courant n'est pas endommagé.
- Ne touchez jamais la fiche d'alimentation avec des mains mouillées.
- Connectez la fiche d'alimentation seulement à une prise de courant correctement installée et facilement accessible.
- Pour débrancher la fiche d'alimentation, tirez toujours la fiche – pas le câble.
- Retirer la prise après chaque utilisation ou en cas de dysfonctionnement.
- N'arracher pas la prise et ne l'endommager pas. Ne coincer pas le câble d'alimentation.

- Tenir le câble d'alimentation éloigné des parties chaudes.
-  L'appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans ainsi que par des personnes atteintes de déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, si elles sont surveillées ou ont été instruites de la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'elles en ont compris les dangers potentiels. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil ni avec l'emballage. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être réalisés par des enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et exécutent ces opérations sous surveillance.
- Tenir l'appareil et le cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- L'appareil ne doit pas fonctionner avec une minuterie ou avec un système séparé de télécommande!
- Ne conserver pas l'appareil à l'extérieur ou dans une pièce très humide.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.
- Ne jamais utiliser l'appareil après un dysfonctionnement, par exemple s'il est tombé par terre ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le fabricant n'est pas garant des dommages provoqués lors d'une mauvaise ou d'une fausse manipulation de l'appareil, survenus par le non-respect des consignes indiquées dans le mode d'emploi.
- N'utiliser pas le récipient s'est endommagée (fissures, sauts). Le récipient peut craquer ou devenir fuyant et des éclats peuvent tomber dans la nourriture. N'utilisez jamais l'appareil si le liquide coule.
- Afin d'éviter tous risques de danger, toutes réparations, comme le changement du câble d'alimentation, doivent se faire uniquement par un service clientèle compétent.
- Utiliser l'appareil sur une surface de travail stable et plane.
- L'appareil doit être utilisé uniquement pour les usages décrits dans le mode d'emploi.

- Ne jamais saisir avec les mains, des cuillères en bois ou d'autres corps étrangers dans le récipient quand l'appareil est branché ou fonctionne !
- N'utilisez pas l'appareil si le verre, les parties en plastiques et le joint ont des accrocs, sont fuyants ou le couteau est coincé.

## Pré-nettoyage

Versez de l'eau chaude et liquide vaisselle dans le récipient (max. 1,2 l), fermez le couvercle et faites marcher l'appareil avec la touche pulse.

## Nettoyage

- Débrancher l'appareil.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.
- Ne laisser jamais sécher les aliments dans le verre. Ne laisser rien de résidus entre les couteaux.
- Soyez prudent lors du nettoyage, de sorte que les couteaux et l'axe d'entraînement ne sont pas pliés.

## Mise en service

- Ne nettoyer jamais l'appareil si branché.
- Ne placer jamais le couteau sans récipient. Vous risquez de vous blesser !
- Essuyez l'appareil avec un chiffon humide, rincez le réservoir et séchez tous les éléments.
- Le bol complet prend l'encoche sur le bloc moteur en tournant légèrement
- Si le bol déborde, débrancher immédiatement l'appareil et le sécher.
- Si du liquide a pénétré dans le bloc moteur, faire vérifier l'appareil par un atelier spécialisé.
- Lors de la première utilisation, il peut être une légère odeur. C'est normal et décroît après certains usages.
- **Utiliser l'appareil seulement à l'état assemblé.**
- **Ne pas faire fonctionner l'appareil sans denrées alimentaires!**
- **Ne retirer le bol et le couvercle si l'appareil est en marche. Le moteur doit être en arrêt complètement.**
- **Ne verser pas les liquides plus chauds que 60°C dans le récipient froide pour éviter les accrocs.**
- **Ne remplir pas le récipient trop plein pour éviter les éclaboussures.**



## Place de travail

Poser l'appareil et le récipient sur une surface plain, stable et suffisant. Ne poser jamais en bordure de surface.

Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans surveillance.

Débrancher l'appareil pour nettoyage, transposition ou si vous le n'utilisez plus.

## Circuit de sécurité

L'appareil possède une fonction de sécurité et arrête après 2 minutes de fonctionnement continu. Dans ce cas attendre 1 minute et met en marche l'appareil.

La cause peut-être que de trop nombreux ou trop grands ingrédients ont été verser dans l'appareil.

## Stockage

Le récipient peut être mettre sur le base de moteur et le couvercle peut être mettre sur l'arbre avec les couteaux.



## Préparation des plates

Cet appareil ne peut pas être utilisé pour extraire le jus ou pour préparer de la viande hachée !

Position 1: 17.000 tours	Pour cocktails, mélange liquide comme mayonnaise, marinades	
Position 2: 20.000 tours	Réduire en purée des soupes Battre en mousse des liquides	Mixer un partie, premièrement et ajouter le reste par orifice de remplissage.
Smoothie	Mixer des drinks avec liquides et fruits	Ajouter les liquides premièrement dans appareil.
Ice crush	Concasser des glaçons. Ne remplissez pas trop grandes quantités (max. 250gr.)	L'appareil pulse.
Pulse	Pour des aliments qui doivent manier pour en peu de temps à grandes vitesse.	Met en marche par appuyer la touche.

- Remplissez premièrement avec les ingrédients liquides, ne mixez pas les denrées alimentaire plus longtemps que nécessaire.
- Pour grande quantités, ne mettez pas l'appareil en fonction pour plus de 2 minutes.
- Ne remplir pas trop plein – mettre les denrées alimentaire progressivement en petites portions dans le le récipient.
- Fermer le couvercle fixe toujours pour éviter les éclaboussures.
- Les fruits doivent être dénoyautés toujours.

### **Cet appareil ne peut pas être utilisé pour :**

- Extraire le jus des fruits et légumes
- Battre des œufs
- Pâtisser
- Battre neige des pommes de terre

Dans le cas où l'appareil se bloquerait ou travaillerait plus lentement que d'habitude, le débrancher, le mettre hors circuit et retirer les denrées alimentaires éventuellement coincées avec une cuillère en plastique en prenant des précautions.

## Evacuation correcte de ce produit:



Mettre les appareils usagés immédiatement au rebut.

Au sein de l'UE, ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Les anciens appareils contiennent des matériaux de valeur recyclables qui doivent être valorisés afin d'éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine due à une élimination incorrecte des déchets. Les anciens appareils doivent par conséquent être mis au rebut via des systèmes de collecte appropriés ou ramenés à cet effet au point de vente où ils ont été achetés. Les appareils seront alors confiés à un centre de recyclage des matériaux.

### Élimination de l'emballage

Ne pas jeter l'emballage avec les déchets ménagers, mais avec les déchets recyclables.

### Emballage de l'appareil

- Jeter les emballages en papier, carton et carton ondulé aux points de collecte de vieux papiers.
- Les composants d'emballage en plastique et les films doivent également être jetés dans les conteneurs prévus à cet effet.



### Exemples d'identification des plastiques :

PE pour le polyéthylène, code 02 pour le PEHD, 04 pour le PEBD, PP pour le polypropylène, PS pour le polystyrène.

## Service après-vente

Si, contre toute attente, l'appareil doit être confié au service après-vente, nous contacter aux coordonnées suivantes. En cas de garantie applicable, nous nous chargeons de l'enlèvement de l'appareil. L'appareil doit être correctement emballé pour le transport.

Les paquets non affranchis ne pourront pas être pris en charge !

STEBA Elektrogeräte GmbH & Co KG

Pointstr. 2, 96129 Strullendorf / Allemagne

tél. service commercial : 09543 / 449-17 / -18, tél. S.A.V. : 09543 / 449-44, fax : 09543 / 449-19 e-mail : [elektro@steba.com](mailto:elektro@steba.com) Internet : <http://www.steba.com>

Attention ! Les appareils électriques doivent être réparés exclusivement par des électriciens qualifiés, les réparations non conformes pouvant entraîner des conséquences graves.

## Drink à pêche

Pêche mûres  
Sirop de grenadin  
Vin mousseux froid

Lavez les pêches, séchez, épluchez et épépinez. Mixez les fruits et une écla-boussure de sirop de grenadin à niveau 5. Mettez dans une coupe à champagne et remplir avec vin mousseux.

## Pina Colada

Rhum blanc  
Jus d'ananas  
Crème coco  
Crème  
Tranches d'ananas  
Glaçon

Concassez des glaçons et les mettez dans un verre. Mixez tous les ingrédients et ajoutez aux glaçons.

## Red Drink (sans alcool)

Fraises mûres  
Jus de banana  
Jus de pêches  
Crème  
Glaçons

Mixez tous les ingrédients pour 1 minute et ajoutez à un verre.

## Drink d'ananas-fraise

Fraises mûre  
Jus d'ananas  
Sucre glace  
Vin mousseux froid

Lavez les fraises et mixez avec jus d'ananas et sucre glace. Mettez dans une coupe à champagne et remplir avec vin mousseux.

## Blue Drink

Vodka  
Jus d'ananas  
Crème coco  
Crème  
Blue curaçao  
Glaçons

Concassez les glaçons et mettez dans verres. Mixez tous les ingrédients et ajoutez dans verres.

## Smoothie Hawaii

½ melon  
Les filets d'une demi-orange  
Miel  
Poudre de gingembre  
Crème fraîche  
5 glaçons

Mixez tous les ingrédients.

## Smoothie Portugal

½ canette des pêches  
30 gr. mûron surgelée  
3-4 CS porto  
Miel  
5 glaçons

Mixez tous les ingrédients.

## Smoothie casse-noix

½ poire  
½ pomme  
6 pépins de noix  
Jus de citron  
Lait  
Miel  
5 glaçons

Mixer tous les ingrédients.

## Soupe de légumes

Ingrédients: 2 pommes de terre, cuites  
2 tomates  
2 carottes  
Poireau  
Poivron  
Ache  
Concombre  
Bouillon cube  
Crème + jaune d'œuf

Mettez tous les ingrédients dans le verre et laissez infuser avec eau chaud. Mixez à niveau 5.

## Soupe d'ache

Ingrédients: Céleri-rave (épluché, cuit, à carreaux)  
1 oignon  
Gousse d'ail  
Crème fraîche  
Bouillon de légumes  
Sel, poivre, thym

Mixez le céleri-rave, oignon, gousse d'ail et une partie de bouillon de légumes. Dégustez avec crème fraîche et les épices.

## Recettes

### Soupe de tomates

Ingrédients: 1 grande canette des tomates pelées  
1 gousse d'ail, haché  
3 échalotes, hachées  
Ca ½ l bouillon des légumes  
Feuille de basilic  
Sel, poivre, sucre  
2 CS huile d'olive  
Crème fraîche

Mixer tous les ingrédients et déguster. Chauffer dans une casserole et ajoutez quelque crème fraîche d'abord servir.

### Soupe de poivron à la crème

Ingrédients: 6 poivrons rouges  
2 échalotes  
1 gousse d'ail  
1 CS piment doux  
Piment rouge, sel, sucre  
2 CS huile d'olive  
Ca ¾ l bouillon des légumes  
1 gobelet de crème

Haché les échalotes et ail et revenir tous. Ajouter le poivron et continuer de revenir pour 15 minutes. Décuire avec le bouillon des légumes et mixer. Déguster avec sel, piment rouge, piment doux et sucre et chauffer dans une casserole. Incorporer la crème. Attention : soupe ne doit pas bouillir !

## Assaisonnement de yaourt

Ingrédients: 3 tige de persil  
2 gousses d'ail  
Jus de citron  
100 gr. brebis  
150 gr. yaourt  
2 CS huile d'olive  
Sel poivre

Mixez tous les ingrédients et dégustez avec sel et poivre.

## Dip d'avocat

Ingrédients: 2 gousses d'ail  
1 avocat mûr  
Jus de citron  
Yaourt  
Mayonnaise  
Huile  
Chili  
Sel

Mixez tous les ingrédients et déguster z avec el et poivre.

## Sauce à herbes (froid)

Ingrédients: 3 poivrons verts  
Mélange des herbes (persil, cive, basilic, cerfeuil, livèche)  
1 gousse d'ail  
Ca 5 CS huile d'olive  
1 CC jus de citron  
Sel, poivre  
2 œufs durs, haché

Mixer tous les ingrédients (sauf œufs) et incorporer les œufs.


## Algemeen

Dit toestel is alleen voor huishoudelijk gebruik bestemd en niet voor handelsgebruik. Gelieve de gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen en deze zorgvuldig te bewaren. De gebruiksaanwijzing dient samen met het toestel aan andere personen te worden doorgegeven. Gebruik het toestel zoals in de gebruiksaanwijzing wordt beschreven en neem de veiligheidsinstructies in acht. Wij staan niet in voor schade en ongevallen, die ontstaan door het niet opvolgen van de aanwijzingen in de handleiding.

## Hygiëne

- Het apparaat moet na gebruik grondig worden gereinigd.
- Laat geen etensresten tussen de messen zitten.
- Laat het apparaat goed drogen om schimmelvorming te voorkomen.
- Snijd al het voedsel op een schone snijplank en niet samen met rauwe kip (gevaar voor salmonella).

## Veiligheidsinstructies

- Het apparaat moet worden aangesloten en gebruikt volgens de eisen vermeld op het typeplaatje.
- Alleen gebruiken als het snoer of het apparaat is beschadigd zijn. Controleer vóór elk gebruik!
- De stekker niet met natte handen aanraken.
- Plaats de stekker alleen in een goed geïnstalleerd en makkelijk bereikbaar stopcontact.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact door aan de stekker te trekken, niet aan de kabel.
- Verwijder na elk gebruik, of in geval van een fout de stekker
- Trek niet aan het snoer, trek deze niet over de randen en buig deze niet te veel.
- Houd het snoer uit de buurt van hete delen.
-  Het apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en tevens door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of



- mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en/of kennis gebruikt worden wanneer ze onder toezicht staan of met betrekking tot een veilig gebruik van het apparaat onderricht werden en de daaruit voortvloeiende gevaren begrepen hebben. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen doorgevoerd worden, tenzij ze ouder dan 8 jaar zijn en onder toezicht staan.
- Kinderen jonger dan 8 jaar dienen op een veilige afstand tot apparaat, aansluitleiding en verpakking gehouden te worden.
  - Het apparaat mag niet met een tijdschakelklok of met een apart, op afstand bediend systeem bediend worden!
  - Gebruik dit apparaat niet buiten of in een vochtige omgeving
  - Dompel het apparaat nooit in water
  - Gebruik het apparaat nooit na een storing, bijvoorbeeld wanneer deze is gevallen of op een andere manier beschadigd is.
  - De producent neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verkeerd gebruik welke wordt veroorzaakt door het niet raadplegen van de gebruiksaanwijzing
  - Gebruik de kan niet meer wanneer deze gebroken of gescheurd is. De mogelijkheid bestaat dat de kan breekt of lekt; glasscheren kunnen in uw voedsel terecht komen. Gebruik het apparaat niet meer wanneer de kan lekt.
  - Om eventuele gevaren te voorkomen, dienen eventuele reparaties aan het apparaat, bijvoorbeeld vervanging van het snoer, alleen worden uitgevoerd door een erkende reparateurs.
  - Het apparaat dient te worden gebruikt op een stabiele en vlakke ondergrond
  - Het apparaat is alleen voor het beoogde gebruik bedoeld zoals beschreven in de handleiding.
  - Nooit handen, lepels of andere objecten in de kan stoppen wanneer het apparaat is aangesloten of aanstaat.
  - Gebruik het apparaat niet wanneer het mes niet soepel kan bewegen, of wanneer de kan of plastic onderdelen scheuren bevatten of lekken.

## Voorreiniging

Vul de kan met warm water (max. 1,2l), voeg wat wasmiddel toe en zet het apparaat in de pulse-stand.

## Schoonmaak

- Haal de stekker uit het stopcontact
- Dompel het apparaat nooit onder in water
- Laat geen voedsel opdrogen in het apparaat; let er op dat er geen voedsel tussen de messen blijft zitten
- Zet niet veel kracht tijdens het reinigen. Zo voorkomt u vervormingen aan de aandrijfjas en messen.

## Gebruik:

- Het apparaat mag niet aangesloten zijn terwijl deze gedemonteerd is.
- Probeer nooit het mixende deel zonder de kan te monteren! Gevaar voor verwondingen!
- Veeg het motoronderdeel schoon met een vochtige doek, spoel de kan om en droog vervolgens alle onderdelen af.
- Met een roterende beweging kan de kan gemakkelijk op het motoronderdeel worden aangesloten.
- Wanneer een lek ontstaat, moet het apparaat worden afgesloten en onmiddellijk worden gedroogd.
- Mocht er vloeistof in het apparaat zijn gelopen, moet het apparaat gecontroleerd worden door een geautoriseerd persoon.
- Bij het eerste gebruik kan er een rare geur ontstaan. Dit is normaal en vervaagd na enig gebruik.
- **Gebruik het apparaat alleen wanneer het volledig in elkaar is gezet!**
- **Het apparaat mag nooit gebruikt worden zonder voedsel of vloeistof.**
- **De kan en deksel mogen alleen verwijderd worden nadat het hele apparaat tot stilstand is gekomen.**
- **Vul de kan niet met vloeistoffen heter dan 60°C, omdat deze anders kan breken.**
- **Vul de kan nooit tot de rand om zo spetters te voorkomen.**

## Werkplek

Plaats het apparaat en de kan op een gelijkmatig, droog en vrij oppervlak. Nooit in de buurt van randen plaatsen.

Laat het apparaat nooit onbeheerd achter bij gebruik.

Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat moet worden schoongemaakt, verplaatst of niet meer wordt gebruikt.

## Veiligheidsuitschakeling

Om veiligheidsredenen wordt het apparaat afgesloten na 2 minuten onafgebroken gebruik. Mocht dit gebeuren, wacht dan 1 minuut en start het apparaat vervolgens opnieuw op.

Dit kan veroorzaakt worden door te veel of te grote ingrediënten in het apparaat.

## Opslag

De kruik kan over het motorblok gezet worden en het deksel op de top boven de messen gezet worden.



# Voedselbereiding

Het apparaat is niet geschikt als sapcentrifuge of om gehakt te maken!

Stap 1: 17.000 rpm	Voor cocktails en vloeibare mengsels zoals mayonaise en marinades	
Stap 2: 20.000 rpm	Het mengen van soep Rustig kloppen van vloeistoffen	Eerste delen mengen en voeg verdere ingrediënten toe via de vulopening
Smoothie	Mix drankjes met andere vloeistoffen en fruit	Voeg eerst de vloeistoffen toe
Ice crush	Versnipperen van ijsblokjes Niet te veel ijsblokjes tegelijkertijd toevoegen (max. 250 gr.)	Het apparaat pulseert
Pulse	Voor voedsel dat slechts korte tijd behandeld kan worden op hoge snelheid.	Het programma start wanneer u op de knop drukt

- Voeg eerst de vloeibare ingrediënten toe. Behandel het voedsel niet langer dan nodig.
- Laat het apparaat niet langer dan 2 minuten draaien wanneer er grotere hoeveelheden bereidt moeten worden.
- Vul de kan niet te vol – voeg stap voor stap kleinere porties voedsel toe
- Sluit de deksel goed af om spetters te voorkomen.
- Mocht er voedsel aan de zijkanten van de kan kleven, sluit het apparaat af en verwijder de voedselresten met een schraper.
- Fruit alleen gebruiken zonder zaden/pitten.

## Het apparaat is niet te gebruiken voor:

- Het extraheren van sap, fruit en groente
- Het kloppen van eiwit
- Het mixen van hard deeg
- Het fijnstampen van aardappelen

Wanneer het apparaat wordt geblokkeerd of ongewoon traag werkt, moet deze worden afgesloten en uit het stopcontact worden gehaald. Verwijder vervolgens voorzichtig het voedsel dat het apparaat blokkeert met een lange, plastic lepel.

## Correcte afvalverwijdering van dit product

Versleten apparaten onmiddellijk onbruikbaar maken.



Binnen de Europese Unie duidt dit symbool erop dat dit product niet samen met huishoudelijk afval verwijderd mag worden. Oude apparaten bevatten waardevolle, recycleerbare materialen, die aan recycling onderworpen moeten worden om het milieu c.q. de menselijke gezondheid niet door een ongecontroleerde afvalverwijdering te schaden. Gelieve oude apparaten daarom via geschikte inzamelsystemen te verwijderen of het apparaat met het oog op de afvalverwijdering terug naar de afzender (waar u het product gekocht hebt) te zenden. De afzender zal dan het apparaat aan een stoffelijke recycling onderwerpen.

### Evacuatie van de verpakking

Verpakkingsmateriaal niet gewoon wegwerpen, maar aan recycling onderwerpen. Verpakkingen van papier, karton en gegolfd karton in verzamelcentra voor oud papier afgeven. Onderdelen van kunststofverpakkingen en folie dienen eveneens in de daarvoor bestemde verzamelbakken gedeponeerd te worden.



In de voorbeelden voor de kunststofbenaming staat: PE voor polyethyleen, het kencijfer 02 voor PE-HD, 04 voor PE-LD, PP voor polypropyleen, PS voor polystyreen.

## Klantenserviceafdeling:

Indien uw apparaat tegen de verwachting in dan toch al eens de klantenserviceafdeling nodig heeft, gelieve u dan tot onderstaand adres te richten. Wij zullen dan in geval van garantie voor de afhaling zorgen. Het apparaat moet transporteerbaar verpakt zijn.

### Ongefrankeerde pakjes kunnen niet aanvaard worden!

STEBA Elektrogeräte GmbH & Co KG  
Pointstr. 2, 96129 Strullendorf / Germany  
Verkopen-Tel.: 09543 / 449-17 / -18,  
Service-Tel.: 09543 / 449-44, Fax: 09543 / 449-19  
e-Mail: [elektro@steba.com](mailto:elektro@steba.com) Internet: <http://www.steba.com>

Opgelet! Elektrische apparaten mogen uitsluitend door vakkundig geschoolde elektriciens gerepareerd worden, omdat er door ondeskundige reparaties aanzienlijke gevolgschade kan ontstaan.

## Perzik drankje

Rijpe perziken  
Limonadesiroop  
Koude, mousserende wijn

Was en droog de perziken. Schil deze en haal de zaadjes en pitten eruit. Mix het fruit en limonadesiroop op level 5 en voeg vervolgens de wijn toe.

## Pina Colada

Witte rum  
Ananassap  
Kokosnoot crème  
Crème  
Stukjes ananas  
Ijsblokjes

Vermaal het ijs en vul de cocktailglazen. Mix alle andere ingrediënten en plaats deze op het ijs.

## Rood drankje (niet alcoholistisch)

Rijpe aardbeien  
Bananen sap  
Perzik sap  
Crème  
Ijsblokjes

Mix alle ingrediënten voor ongeveer 1 minuut en vul de glazen.

## Ananas-aardbeien drankje

Rijpe aardbeien  
Ananas sap  
Glazuursuiker  
Koude, mousserende wijn

Was de aardbeien en mix deze met het ananas sap en glazuursuiker. Giet deze in een champagneglas en voeg de wijn toe.

## Blauw drankje

Vodka  
Ananas sap  
Kokosnoot crème  
Crème  
Blue Curaçao  
Ijsblokjes

Vermaal het ijs en vul de cocktailglazen. Mix alle andere ingrediënten en plaats deze op het ijs.

## Smoothie Hawaii

½ honingmeloen (geschild en zonder pitten)  
Het vruchtvlees van sinaasappels  
Honing  
Gember poeder  
Crème Fraîche  
5 ijsblokjes

Vermaal alle ingrediënten goed met elkaar.

## Smoothie Portugal

½ kan met perziken  
30gr bevroren bosbessen  
3-4 eetlepels port  
Honing  
5 ijsblokjes

Vermaal alle ingrediënten goed met elkaar.

## Notenkraker smoothie

½ peer en ½ appel  
6 walnoot kernen  
Citraensap  
5 eetlepels yoghurt  
Melk  
Honing  
5 ijsblokjes

Vermaal alle ingrediënten goed met elkaar.

## Groentesoep

ingrediënten: 2 gekookte aardappels

2 tomaten

2 wortels

Prei

1 peper

Selderij

Komkommer

Bouillonblokje

Crème + eierdooier

Stop alle ingrediënten in de kan en voeg heet water toe. Goed mixen op level 5.

## Selderijsoep

ingrediënten: Knolselderij

1 ui

Teentje knoflook

Crème fraîche

Groentebouillon

Zout, peper, tijm

Mix de selderij, ui, knoflook en een deel van de groentebouillon. Afmaken met crème fraîche en de kruiden.

## Tomatensoep

ingrediënten: 1 grote kan met geschilde tomaten

1 teentje knoflook,

fijngemaakt

3 sjalotten, fijngemaakt

Ca. ½ l groentebouillon

Basilicum blaattjes

Zout, peper, suiker

30ml olijfolie

Crème fraîche

Meng alle ingrediënten en breng op smaak. Verwarmen in een pan en voeg wat crème fraîche toe bij het serveren.

## Peper-crème-soep

ingrediënten: 6 rode pepers,

zonder zaadjes

2 sjalotten

1 teentje knoflook

15 gram zoete paprika

Chili poeder, zout, suiker

30 ml olijfolie

Ca ¾ l groentebouillon

1 kan crème

Hak de sjalotten en knoflook fijn en bak deze in olijfolie. Voeg de rode pepers toe en vervolgens nog 15 minuten doorbakken. Afblussen met groentebouillon. Fijnmalen in de blender. In een pan verwarmen en op smaak brengen met zout, chili, paprika en suiker. Roer de room. **Attentie: soep hoort niet te koken!**



## Avocado-dip

ingrediënten: 2 teentjes knoflook  
1 rijpe avocado zonder pit  
Citraensap  
Yoghurt  
Mayonaise  
Olie  
Chili zonder pitjes  
Zout

Mix alle ingrediënten en maak het af met de kruiden.

## Yoghurt dressing

ingrediënten: 3 stengels peterselie  
2 teentjes knoflook  
Citraensap  
100gr geitenkaas  
150gr yoghurt  
2 eetlepels olijfolie  
Zout en peper

Mix alle ingrediënten en maak het af met de kruiden.

## Kruidensaus (koud)

ingrediënten: 3 groene pepers, zonder zaadjes  
2 handen van gemengde kruiden (bijv. Peterselie, basilicum, bieslook, kervel, lavas)  
1 teentje knoflook, fijngemaakt  
Ca 75ml olijfolie  
Ca 15ml citroensap  
Zout, peper  
2 eieren, gekookt en fijngemaakt

Mix alle ingrediënten (behalve de eieren) in de kan. Vervolgens samenvoegen met de eieren.


## Generelt

Dette apparat er beregnet til anvendelse i private husholdninger og ikke til kommerciel anvendelse. Venligst læs denne brugermanual grundigt igennem og gem den på et sikkert sted. Hvis apparatet gives videre til andre personer, skal brugermanualen følge med. Benyt kun apparatet som beskrevet i brugermanualen og vær opmærksom på sikkerhedsinformationerne. Producenten påtager sig intet ansvar for skader og ulykker, som skyldes manglende overholdelse af sikkerhedsinstruktionerne. Anvend kun enheden til formål beskrevet i denne brugermanual.

## Hygiejne

- Enheden skal rengøres grundigt efter hvert brug.
- Lad ikke madrester sidde mellem knivene
- Lad enheden tørre fuldstændig for at undgå mugdannelse
- Skær alle fødevarer på et rent skærebræt og ikke sammen med rå kylling (fare for salmonella)

## Sikkerhedsinstruktioner

- Tilslut og anvend kun apparatet i overensstemmelse med oplysningerne på typeskiltet.
- Anvend ikke apparatet hvis ledningen eller apparatet er beskadiget. Tjek altid før apparatet anvendes!
- Rør ikke ved stikket med våde hænder.
- Tilslut stikket til en korrekt installeret og let tilgængelig stikkontakt.
- Træk aldrig stikket ud ved at trække i ledningen.
- Træk stikket ud efter hvert brug og i tilfælde af funktionsfejl.
- Træk ikke i ledningen, træk den ikke over kanter og bøj ikke ledningen for meget.
- Hold ledningen væk fra varme dele.
-  Enheden kan anvendes af børn fra 8 år, samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller med manglende erfaring og/eller viden, såfremt at de overvåges, eller er blevet undervist i brugen af apparatet og har

forstået farerne forbundet hermed. Børn må ikke anvende emballagen som legetøj. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er minimum 8 år og bliver holdt opsyn med.

- Børn under 8 år skal holdes væk fra enheden og ledningen.
- Enheden må ikke betjenes med en timer eller separat fjernbetjening.
- Stil ikke enheden udendørs eller i et fugtigt miljø.
- Nedsenk aldrig enheden i vand.
- Anvend aldrig enheden efter en funktionsfejl, f.eks. hvis den er faldet ned eller er blevet beskadiget på anden måde.
- Anvend ikke glaskanden længere, hvis denne er brudt (revnet). Kanden kan revne eller blive utæt; stykker fra kanden kan derved falde i fødevarerne. Enheden må ikke længere anvendes hvis den er utæt.
- Producenten tager ikke ansvar for forkert anvendelse, som kommer fra ikke at følge instruktionerne i brugermanualen.
- For at undgå farer, skal eventuelle reparationer på enheden, f.eks. udskiftning af ledningen, udføres af et autoriseret reparationsværksted.
- Enheden skal anvendes på et stabilt og jævnt underlag.
- Sluk altid for enheden før du fjerner låget eller målebæger – varm væske kan ellers sprøjte ud af glaskanden.
- Enheden er kun tiltænkt til den påtænkte anvendelse som er beskrevet i brugermanualen.
- Sæt aldrig hænder, skeer eller andre genstande i glaskanden, når den er sat i, eller når maskinen er i gang.
- Anvend ikke enheden, hvis kanden, plastdelene eller pakningen har revner, er utætte eller hvis klingerne kører trængt.

## **Før rengøring**

- Fyld varmt vand i kanden (max. 1,2 L), tilføj lidt opvaskemiddel og lad enheden køre ved at anvende pulsknappen.

## Rengøring

- Frakobl enheden.
- Nedsænk aldrig enheden i vand.
- Lad ikke mad tørre op i enheden, vær opmærksom på at der ikke sidder madrester mellem knivene.
- Anvend ikke for meget styrke når du rengøre enheden, for ikke at lave skade på klingerne eller drivakslen.

## Anvendelse

- Enheden må ikke blive tilsluttet under drift.
- Forsøg aldrig at indsætte blandeindsatsen uden kanden i enheden! Fare for kvæstelser!
- Tør motorbasen af med en fugtig klud, skyl kanden og tør alle dele.
- Den komplette samlede kande kan let sættes på motorbasen med en roterende bevægelse.
- Når en lækage forekommt, skal enheden slukkes og tørres af med det samme.
- Hvis der løber væske ind i enheden, skal enheden kontrolleres af en autoriseret serviceperson.
- Ved første anvendelse kan der være en svag lugt. Dette er normalt og forsvinder efter noget brug.
- Anvend kun enheden, hvis den er samlet fuldstændig.
- Enheden må aldrig anvendes uden fødevarer eller væsker i.
- Kanden og låget må kun fjernes, når enheden er stoppet fuldstændig.
- Fyld ikke væsker der er varmere end 60°C i kanden, ellers kan den gå i stykker.
- For at undgå at det sprøjter, må du aldrig overfylde kanden.

## Arbejdsområde

Placer enheden og kanden på en jævnt, tør og stabil overflade. Placer aldrig enheden på kanden af overfladen. Lad aldrig enheden være i drift uden opsyn. Træk stikket ud, hvis enheden skal rengøres, flyttes eller hvis den ikke skal anvendes mere.

## Sikkerhedsslukning

Af sikkerhedsmæssige årsager slukker enheden efter 2 minutters kontinuerligt brug. I tilfælde af dette, vent et minut og tænd enheden igen Dette kan skyldes for mange og for store ingredienser i enheden.

## Opbevaring

Kanden kan sættes over motorbasen og låget kan sættes på toppen klingedelen.

## Tilberedning af mad

Enheden er ikke egnet som saftpresser eller til at hakke kød.

Niveau 1: 17.000 omdrejninger/min	Til drinks, flydende blandinger som mayonnaise og marinader	
Niveau 2: 20.000 omdrejninger/min	Fyldige supper	Mix først ingredienserne og tilføj yderligere ingredienser gennem refill åbningen.
Smoothie	Mix drinks med væsker og frugt	Tilfør først de våde ingredienser
Knust is	Knuse isterninger. Hæld ikke for meget i /max. 250 g)	Enheden pulserer
Puls	Til fødevarer der kan behandles i kort tid ved høj hastighed	Programmet starter når man trykker på knappen

- Tilføj først de våde ingredienser i glasset – fødevarerne skal ikke behandles længere end nødvendigt.
- Lad ikke enheden køre mere end 2 minutter, hvis det er større mængder af fødevarer der forberedes.
- Overfyld ikke kanden – Hæld evt. flere fødevarer i undervejs, lidt efter lidt.
- Luk låget stramt for at undgå sprøjt
- Hvis fødevarer sidder sig på siden af kanden, skal du slukke enheden og løsne dem med en skraber.
- Kerner skal tages ud af frugt inden frugt kommer i beholderen.

### Enheden er ikke egnet til:

- Saftpresning af frugter og grøntsager
- Piske æggebliver
- Blande hårde deje
- Mose kartofler

Hvis enheden bliver blokeret eller arbejder usædvanlig langsomt, skal enheden slukkes, stikket trækkes ud og mad fjernes omhyggeligt ved hjælp af en lang plastske.



## Korrekt bortskaffelse af dette produkt:

Nedslidte maskiner skal straks tages ud af brug.



Inden for den Europæiske Union, indikerer dette symbol, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Elektronisk affald indeholder værdifulde og genanvendelige materialer, som burde blive genbrugt for ikke at skade naturen eller menneskers sundhed igennem ukontrolleret affaldshåndtering. Sørg derfor altid for at aflevere elektronisk affald på en genbrugsstation eller sende det til bortskaffelse hos forhandleren. Denne sørger herefter for at maskinens komponenter genbruges.

**Bortskaffelse af emballage:** Smid aldrig blot emballagen ud, men bortskaf det på korrekt og ansvarlig vis til genanvendelse.

### Emballage:

- Aflever papir-, pap- og bølgepapemballage på genbrugsstationen.
- Forpakningsdele af plastik og folie skal ligeledes afleveres i den dertil indrettede opsamlingsbeholder



I eksemplerne på mærkning af plastmaterialer står: PE for polyethylen, kodenummer 02 for PE-HD, 04 for PE-LD, PP for polypropylen, PS for polystyrol.

## Kundeservice:

Hvis din maskine mod forventning får brug for service, bedes du kontakte os på følgende adresse. Vi afhenter apparatet hvis den stadig er dækket af garantien. Apparatet skal pakkes ind til transport.

Ufrankerede pakker modtages ikke!

STEBA Elektriske Apparater ApS & Co K/S  
Pointstr. 2, 96129 Strullendorf / Germany

Salgstelefon: 09543 / 449-17 / -18, servicetelefon: 09543 / 449-44, fax: 09543 / 449-19  
e-Mail: elektro@steba.com Internet: <http://www.steba.com>

Advarsel! For at undgå væsentlige skader, der kan opstå som følge af ukyndig reparation, må elektroniske apparater kun repareres af autoriserede el-reparatører.



# Garantie-Bedingungen

Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Schäden am Gerät, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch auf Werksfehler zurückzuführen sind und uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb der Garantiezeit nach Lieferung an den Endabnehmer mitgeteilt wurden, beheben wir nach Maßgabe der folgenden Bedingungen. Um Ihren Anspruch geltend zu machen, ist der original Verkaufsbeleg mit Verkaufsdatum beizulegen.

Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert- und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind sowie für Schäden aus nicht normalen Umweltbedingungen. Die Garantie erstreckt sich ausschließlich auf Mängel, welche auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Die Behebung von uns als garantispflichtig anerkannter Mängel erfolgt dadurch, dass die mangelhaften Teile durch einwandfreie Teile ersetzt werden.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Normaler Verschleiß
- Gebrauchsschäden an der Beschichtung
- Glasbruch
- Unsachgemäße Anwendung, wie Überlastung oder nicht zugelassene Zubehörteile
- Beschädigung durch Fremdeinwirkung, Gewaltanwendung oder Fremdkörper
- Schaden durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung z. B. falsche Netzspannung

Geräte, für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Mangelbeseitigung beansprucht wird, sind an uns sachgemäß verpackt, gereinigt, mit Fehlerangabe und einschließlich Kaufbeleg einzusenden. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Der Garantieanspruch ist nicht übertragbar und erlischt bei unsachgemäßem Gebrauch oder Zweckentfremdung, wenn Reparaturen oder Eingriffe von dritter Seite vorgenommen wurden; und zwar unabhängig davon, ob die Beanstandung hierauf beruht. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet zum gleichen Zeitpunkt wie die Garantiefrist für das ganze Gerät.

Kann der Mangel nicht beseitigt werden oder wird die Nachbesserung von uns abgelehnt oder unzumutbar verzögert, wird auf Wunsch des Endabnehmers innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit ab Kauf- bzw. Lieferdatum entweder kostenfreier Ersatz geliefert oder der Minderwert vergütet oder das Gerät gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgenommen.

Weitergehende Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind ausgeschlossen.

## Steba Elektrogeräte GmbH & Co. KG

Pointstraße 2, D-96129 Strullendorf  
Elektro@steba.com

**www.steba.com**

Zentrale: Tel.: 09543-449- 0

Fax: 09543-449-19

Vertrieb: Tel.: 09543-449-17

Tel.: 09543-449-18